



FCC 'STRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL P... MA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: H7078 SERIE: 14E02515 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 11-Abr-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 4750 HOROMETRO REALIZADO: 4729.9

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drainar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpieza de la rejilla del sistema hidráulico		X		X		X		X
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X				X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro de aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpieza respiradero de tanques hidráulico y diferenciales		X		X		X		X
22	Limpieza panel de radiador		X		X		X		X
23	Limpieza exterior del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Reaperturar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno				X		X		X
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X		X		X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar basidor y caja								X
30	Ajustar el engranaje oscilante				X				X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter		X		X		X		X
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
39	Revisar nivel de aceite del motor								
40	Revisar nivel de refrigerante								
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								
43	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales								
44	Revisar y tensar todas las correas								
45	Ajustar rotaválvulas del motor								X
46	Revisar acumulador del freno de servicio		X		X		X	X	X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
48	Revisar la vibración el damper		X		X		X	X	X
49	Cambiar respiradero de los ejes				X				X
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								X
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartmento	Marca	Cantidad	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	CHEVRON	42 LTS	Aceite Motor	1	1R-0716	A/C 1 año		
	Transmisión			Comb. 1 año	1	326-1643	A/C 2 año		
	Rueda delantera			Comb. 2 año	2	1R-0749			
	Hidráulico			Transmisión					
	Dirección			Dirección					
	Diferenciales			Aire 1 año	1	142-1340			
	Mandos finales			Aire 2 año					

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs

Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HTO72 SERIE: LYE02357 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-2
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 10/04/2015 HOROMETRO PROGRAMADO: HOROMETRO REALIZADO: 4585.9

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		350 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanques de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		x		x		x		x
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		x		x		x		x
8	Limpieza de la rejilla del sistema hidráulico		x		x		x		x
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		x		x		x		x
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		x		x		x		x
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x		x		x
15	Cambio de filtro primario de aire		x		x		x		x
16	Cambio de filtro secundario de aire		x		x		x		x
17	Cambio de filtro aire acondicionado		x		x		x		x
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								
20	Limpieza de respiradero del motor y transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Limpieza de respiradero de tanques hidráulico y diferenciales		x		x		x		x
22	Limpieza de panel de radiador		x		x		x		x
23	Limpieza de radiador del tanque hidráulico	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Revisar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		x		x		x		x
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno		x		x		x		x
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		x		x		x		x
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				x				
28	Purgar aire del sistema de freno				x				
29	Revisar basculador y caja								
30	Ajustar el enganche oscilante				x				
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		x		x		x		x
34	Cambiar cilindro del sonda de arranque con star				x		x		x
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								
36	Revisar y/o rellenar tanques de grasa de la lubricación automática (si aplica)								
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
39	Revisar nivel de aceite del motor								
40	Revisar nivel de refrigerante								
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								
43	Revisar nivel eléctrico de baterías y limpiar terminales								
44	Revisar y tensar todos los correas								
45	Ajustar releváculas del motor								
46	Revisar acumulador del freno de servicio		x		x		x	x	x
47	Cambio de filtro secador de refrigerante								
48	Revisar la vibración el dampen		x		x		x	x	x
49	Cambiar respiradero de los ojos				x				
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Cantidad	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	CHEVRON	42Lts	Aceite Motor	1	1R-0714	A/Cario	1	259-3222
	Transmisión			Comb. 1ario	1	326-1643	A/Cario	1	268-6704
	Rueda delantera			Comb. 2ario	2	1R-0749	Traf	1	130-3212
	Hidráulico			Transmisión	1	337-5270			
	Dirección			Dirección					
	Diferenciales			Aire 1ario	1	142-1340			
	Mandos finales			Aire 2ario	1	142-1403			

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y RAC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Dulaciu Samaniego
Alonso Francisco

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

740B-LYE-PM-2



INSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL AMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HT101 SERIE: 44000391 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-4
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 2-Abril-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 6115 HOROMETRO REALIZADO: _____

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		X		X		X		X
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		X		X		X		X
8	Limpieza rejilla del sistema hidráulico		X		X		X		X
9	Cambiar filtro respirador de corrosión (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		X		X		X		X
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X				X
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		X		X		X		X
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X				X
15	Cambio de filtro primario de aire		X		X		X		X
16	Cambio de filtro secundario de aire		X		X		X		X
17	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
19	Cambio de filtro elemento de eliminación de vapores								X
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Limpieza respiradero de tanque hidráulico y diferenciales		X		X				X
22	Limpieza penal de radiador		X		X				X
23	Limpieza radiador del tanque hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		X		X		X		X
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno						X		X
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		X		X				X
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				X				X
28	Purgar aire del sistema de freno								X
29	Revisar bastidor y caja								X
30	Ajustar el enganche oscilante				X				X
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		X		X		X		X
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter				X		X		X
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								X
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								X
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								X
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								X
39	Revisar nivel de aceite del motor								X
40	Revisar nivel de refrigerante								X
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								X
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								X
43	Revisar nivel eléctrico de baterías y limpiar terminales								X
44	Revisar y tensar todas las correas								X
45	Ajustar manivela-tipo del motor				X		X	X	X
46	Revisar acumulador del freno de servicio								X
47	Cambio de filtro secador de refrigerante				X		X	X	X
48	Revisar la vibración del damper		X		X				X
49	Cambiar respiradero de los ojos				X				X
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								X
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Número de parte
15W40	Motor	Chevron	42L	Acetate Motor	1	1R-0716	A/C 1ario	259-3222
SAE 30	Transmisión	Chevron	80L	Comb. 1ario.	1	32G-1643	A/C 2ario	268-6704
SAE 50	Rueda delantera	Chevron	18L	Comb. 2ario.	2	1R-0749	Tren	130-3212
SAE 10	Hidráulico	Chevron	110L	Transmisión	1	337-5270		
SAE 10	Dirección	Chevron	78L	Dirección	5	132-8876		
SAE 50	Diferenciales	Chevron	24G	Aire 1ario	1	142-1340		
SAE 50	Mandos finales	Chevron	36L	Aire 2ario	1	142-1403		

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



PCC CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE MAQUINARIA
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS 320D, 336D, 374D, 390D

MODELO: 374D CODIGO: EX023 SERIE: PAS00789 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-4
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 13-Abril-15 HOROMETRO PROGRAMADO: _____ HOROMETRO REALIZADO: 3986.0

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		X		X		X		X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto		X		X		X		X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión		X		X		X		X
8	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
9	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
10	Limpieza caja del antefiltro de aire y respiradero del motor		X		X		X		X
11	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
12	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X				X
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
15	Limpiar respiradero del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
17	Limpiar tapon y filtro respiradero del tanque de combustible		X		X		X		X
18	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Revisar los pernos y tensión de las orugas	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
21	Revisar alarma de desplazamiento								
22	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
23	Revisar líquido del limpiaparabrisas								
24	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								
25	Engrasar el círculo de giro (swing)								
26	Drenar el filtro de combustible separador de agua								
27	Engrase general del equipo								
28	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
29	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Revisar el nivel de aceite del círculo de giro	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Revisar las luces	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Revisar códigos	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar fugas en todo el sistema hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite de mandos finales, aceite del motor de giro, filtros del sistema hidráulico.

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	CHEVRON	43Lts	Aceite Motor	1	1R-0716	A/C 1ario	1	293-1137
50	Motores de giro	CHEVRON	12Lts	Comb. 1ario.	1	1R-0755	A/C 2ario	1	293-1138
50	Mandos finales	CHEVRON	24Lts	Comb. 2ario.	1	326-1643	4-1	2	4T-678
10	Hidráulico	CHEVRON	55Gals	Aire 1ario	1	106-3969			
				Aire 2ario	1	106-3973			
				Hidráulico	1	179-9806			

185-0337

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Motor: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite del Swing: MS cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

Edis Gomez
Pablo Francisco

Mtto. Realizado por

374D-PAS-PM-4

Mtto. Ordenado por

7 Muestras

Mtto. Recibido por



PCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

Construcción

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS 320D, 336D, 374D, 390D

MODELO: 3200 CODIGO: EX007 SERIE: KZF00183 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-2
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 4-Abril-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3524 HOROMETRO REALIZADO: 3524

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		X		X		X		X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto		X		X		X		X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión		X		X		X		X
8	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
9	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
10	Limpie la caja del antefiltro de aire y respiradero del motor		X		X		X		X
11	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
12	Cambio de aceite del circuito de giro (swing)				X				X
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
15	Limpiar respiradero del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
17	Limpiar tapon y filtro respiradero del tanque de combustible		X		X		X		X
18	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Revisar los pernos y tensión de las arugas	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
21	Revisar alarma de desplazamiento								
22	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
23	Revisar liquido del limpiaparabrisas								
24	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								
25	Engrasar el circuito de giro (swing)								
26	Drenar el filtro de combustible separador de agua								
27	Engrase general del equipo								
28	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
29	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Revisar el nivel de aceite del circuito de giro	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Revisar las luces	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Revisar códigos	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar fugas en todo el sistema hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas		X	X	X	X	X	X	X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite de mandos finales, aceite del motor de giro, filtros del sistema hidráulico.

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
	Motor			Aceite Motor	1	1R-0739	A/C 1ario	1	293-1183
	Motores de giro			Comb. 1ario.	1	438-5386	A/C 2ario	1	245-7823
	Mandos finales			Comb. 2ario.	2	364-5287	F. Hing 66 mlt	1	360-8960
	Hidráulico			Aire 1ario	1	131-8822	Hidráulico	1	093-7521
				Aire 2ario	1	131-8821			
				Hidráulico	1	51-8470			

OBSERVACIONES:

320D-KZF-PM-2

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 Y 2,000 hrs
Muestra Aceite Motor: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite del Swing: MS cada 500, 1,000, 1,500 Y 2,000 hrs

C-muestro

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS 320D, 336D, 374D, 390D

MODELO: 320D CODIGO: EX051 SERIE: KGF06997 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 8-Abril-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 5,718 HOROMETRO REALIZADO: 5741.2

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Hor	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtro de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno		X		X		X		X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto		X		X		X		X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión		X		X		X		X
8	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
9	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
10	Limpie la caja del antefiltro de aire y respiradero del motor		X		X		X		X
11	Cambio de filtro aire acondicionado		X		X		X		X
12	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X				X
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
15	Limpiar respiradero del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Cambio de filtro secador de refrigerante								X
17	Limpiar tapon y filtro respiradero del tanque de combustible		X		X		X		X
18	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Revisar los pernos y tensión de las orugas	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
21	Revisar alarma de desplazamiento								
22	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
23	Revisar liquido del limpiaparabrisas								
24	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior								
25	Engrasar el círculo de giro (swing)								
26	Drenar el filtro de combustible separador de agua								
27	Engrase general del equipo								
28	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
29	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Revisar el nivel de aceite del círculo de giro	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Revisar las luces	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Revisar códigos	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar fugas en todo el sistema hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas								X

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite de mandos finales, aceite del motor de giro, filtros del sistema hidráulico.

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Chevron	29.45	Aceite Motor			A/C 1ario		
	Motores de giro			Comb. 1: rio.			A/C 2ario		
	Mandos finales			Comb. 2: rio.					
	Hidráulico			Aire 1: rio					
				Aire 2: rio					
				Hidráulico					

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 Y 2,000 hrs
Muestra Aceite Motor: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite del Swing: MS cada 500, 1,000, 1,500 Y 2,000 hrs

Arcentio Bracera
Elvis Rios

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

320DL KGF-PM-1



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTOR D6N, D6T, D8T

MODELO: D8T CODIGO: D2023 SERIE: _____ TIPO DE MANTENIMIENTO: PM1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 21/04/15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3253 HOROMETRO REALIZADO: 3239.3

Nº	Operación	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtros de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		X		X		X		X
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		X		X		X		X
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen.				X				X
9	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Impeccionar tren de rodaje (pines, buchin y rolos)	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante				X				X
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		X		X		X		X
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		X		X		X		X
16	Cambio de aceite de los mandos finales								X
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		X		X		X		X
19	Cambio de filtro de carga de dirección		X		X		X		X
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		X		X		X		X
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				X				X
23	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								X
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		X		X		X		X
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Limpiar tapon del cabrestante								X
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Cambiar tapón de radiador								X
29	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X		X		X		X
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar hoja topadora	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		X		X		X		X
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar y lubricar la barra ecualizadora	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Lubricar tirante de inclinación manual del angulo de la hoja	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		X		X		X		X
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar liquido del limpiaparebrizas								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				X				X
52	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento					
Tipo	Compartimiento	Marca	Gefotes	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad	Número de parte
15W40	Motor	Castrol	643	Aceite Motor	17	1808	A/C 1ario		
	Transmisión			Comb. 1ario.	2	1808	A/C 2ario		
	Mandos finales			Comb. 2ario.		326 1646			
	Hidráulico			Transmisión					
	Eje pivote			Aire 1ario					
	Cabrestante			Aire 2ario					

OBSERVACIONES: PM1Kt -> D8T - J8B - PM1

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTOR D6N, D6T, D8T

MODELO: D8T CODIGO: D7027 SERIE: _____ TIPO DE MANTENIMIENTO: PM1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 11/04/2015 HOROMETRO PROGRAMADO: 3,719 HOROMETRO REALIZADO: 3,728 h

Nº	Operación	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtros de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		x		x		x		x
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		x		x		x		x
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen				x				x
9	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Inspeccionar tren de rodaje (pines, buchin y rollos)	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante		x		x		x		x
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amerita)		x		x		x		x
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amerita)		x		x		x		x
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		x		x		x		x
16	Cambio de aceite de los mandos finales								x
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								x
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		x		x		x		x
19	Cambio de filtro de carga de dirección		x		x		x		x
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		x		x		x		x
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				x				x
23	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								x
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		x		x		x		x
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	x	x	x	x	x	x	x	x
26	Limpiar tapon del cabrestante								x
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Cambiar tapón de radiador								x
29	Limpiar respiradero del motor y transmisión		x		x		x		x
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Lubricar hoja topadora	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		x		x		x		x
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Revisar y lubricar la barra ecualizadora	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	x	x		x	x	x	x	x
38	Lubricar tirante de inclinación manual del ángulo de la hoja	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		x		x		x		x
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar líquido del limpiaparabrisas								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	x	x	x	x	x	x	x	x
50	Limpiar panel de radiador	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				x				x
52	Revisar y tensar todas las correas	x	x	x	x	x	x	x	x
53	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)	x	x	x	x	x	x	x	x
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	x	x	x	x	x	x	x	x
55	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
	Motor			Acetate Motor			A/C 1ario	
	Transmisión			Comb. 1ario.			A/C 2ario	
	Mandos finales			Comb. 2ario.				
	Hidráulico			Transmisión				
	Eje pivote			Aire 1ario				
	Cabrestante			Aire 2ario				

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

Edy Gomez
Francisco

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTOR D6N, D6T, D8T

MODELO: D8T CODIGO: D2023 SERIE: _____ TIPO DE MANTENIMIENTO: PM1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 21/04/15 HOROMETRO PROGRAMADO: 3253 HOROMETRO REALIZADO: 3239.3

Nº	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite del motor	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cambio de filtros de aceite motor	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Cambio de filtros de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Drenar tanque de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Cambio de filtro corrosivo (si aplica)	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Cambio de filtro de aceite de la transmisión		X		X		X		X
7	Cambio de filtro respiradero de transmisión		X		X		X		X
8	Cambio de aceite de la transmisión y revisar el screen				X				X
9	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Inspeccionar tren de rodaje (pines, buchin y rolos)	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Cambio de aceite y respiradero del cabrestante				X				X
13	Cambio de filtro primario de aire (si lo amenta)		X		X		X		X
14	Cambio de filtro secundario de aire (si lo amenta)		X		X		X		X
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)		X		X		X		X
16	Cambio de aceite de los mandos finales								X
17	Cambio de aceite del sistema hidráulico								X
18	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico		X		X		X		X
19	Cambio de filtro de carga de dirección		X		X		X		X
20	Revisar nivel de aceite de eje pivote (añadir si es necesario)	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Cambio de filtro del malacate y colador inmatado (si aplica)		X		X		X		X
22	Cambio de aceite del malacate (si aplica)				X				X
23	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor								X
24	Revisar nivel de aceite del compartimiento del resorte tensor		X		X		X		X
25	Revisar nivel de aceite del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Limpiar tapon del cabrestante								X
27	Revisar nivel de aceite de los mandos finales	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Cambiar tapón de radiador								X
29	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X		X		X		X
30	Drenar el filtro de combustible separador de agua	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Revisar nivel de aceite hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Revisar nivel de aceite de la transmisión	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Lubricar hoja topadora	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Lubricar cojinete del tambor del cabrestante (si aplica)		X		X		X		X
35	Lubricar pasador central de la barra compensadora	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar y lubricar la barra ecualizadora	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Lubricar rodillos del cable del cabrestante	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Lubricar tirante de inclinación manual del angulo de la hoja	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Lubricar cojinete de los cilindros de levantamiento		X		X		X		X
40	Revisar nivel de aceite del motor								
41	Revisar nivel de refrigerante								
42	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
43	Revisar indicador de filtro de aire del motor								
44	Revisar alarma de retroceso								
45	Revisar liquido del limpiaparebrisa								
46	Engrase general del equipo								
47	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)								
48	Revisar hermeticidad de sistema de admisión								
49	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Limpiar panel de radiador	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Revisar la estructura de protección contra vuelcos y contra objetos que caen				X				X
52	Revisar y tensar todas las correas	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Revisar tensión de orugas (ajustar si requiere)	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs								
56	Cada 2,000 horas medir el desgaste de los bastidores de los rodillos inferiores								
57	Cada 2,000 horas ajustar rotadores de válvulas del motor								
58	Cada 2,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor								
59	Cada 3,000 horas cambiar refrigerante								

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO,
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	GALONES	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
15W40	Motor	Castrol	6.43	Acéite Motor	2	1P 1808	A/C 1ario	
	Transmisión			Comb. 1ario.		1P 8749	A/C 2ario	
	Mandos finales			Comb. 2ario.		326 1646		
	Hidráulico			Transmisión				
	Eje pivote			Aire 1ario				
	Cabrestante			Aire 2ario				

OBSERVACIONES: PM1 Kit -> D8T - J8B - PM1

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 1,000 hrs
Muestra Aceite de transmisión: MT cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500, 2,000 hrs

Mtto. Realizado por

Mtto. Ordenado por

Mtto. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCursal PANAMA)
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS (VOLQUETES Y EXPULSORES)

MODELO: 740B CODIGO: HT013 SERIE: LYE02088 TIPO DE MANTENIMIENTO: PM-1
FECHA DEL MANTENIMIENTO: 18-06-15 HOROMETRO PROGRAMADO: 5788 HOROMETRO REALIZADO: 5789.1

N°	Operación	PM1	PM2	PM1	PM3	PM1	PM2	PM1	PM4
		250 Horas	500 Horas	750 Horas	1,000 Horas	1,250 Horas	1,500 Horas	1,750 Horas	2,000 Horas
1	Cambio de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cambio de filtro de aceite motor	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Cambio de filtros de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Drenar tanque de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Revisión de los cilindros de suspensión delanteros y carga de nitrógeno (si es necesario)								
6	Cambio de filtro de aceite y respiradero del sistema hidráulico		x		x		x		x
7	Revisar el sistema del ejector (si aplica)		x		x		x		x
8	Limpieza rejilla del sistema hidráulico		x		x		x		x
9	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)		x		x		x		x
11	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								
12	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x				x
13	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par		x		x		x		x
14	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x				x
15	Cambio de filtro primario de aire		x		x		x		x
16	Cambio de filtro secundario de aire		x		x		x		x
17	Cambio de filtro aire acondicionado		x		x		x		x
18	Cambio de aceite del sistema hidráulico								
19	Cambio del filtro elemento de eliminación de vapores								
20	Limpieza respiradero del motor y transmisión	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Limpieza respiradero de tanque hidráulico y diferenciales		x		x				x
22	Limpieza panel de radiador		x		x				x
23	Limpieza colador del tanque hidráulico	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Revisar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras		x		x		x		x
25	Cambio de aceite y respiradero del amortiguador de la válvula de control de freno								
26	Comprobar el alineamiento de la hoja del expulsor		x		x		x		x
27	Revisar la estructura de protección contra vuelcos				x				x
28	Purgar aire del sistema de freno								x
29	Revisar basidor y caja								x
30	Ajustar el enganche oscilante				x				x
31	Revisar nivel de aceite de diferenciales	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Lubricar los rodillos de la hoja del expulsor		x		x		x		x
34	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter								x
35	Revisar líquido de enfriamiento del radiador								
36	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática (si aplica)								
37	Revisar nivel del aceite hidráulico								
38	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par								
39	Revisar nivel de aceite del motor								
40	Revisar nivel de refrigerante								
41	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)								
42	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración								
43	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales								
44	Revisar y tensar todas las correas								
45	Ajustar rotaválvulas del motor								
46	Revisar acumulador del freno de servicio		x		x		x	x	x
47	Cambio de filtro secundario de refrigerante								
48	Revisar la vibración al damper		x		x		x	x	x
49	Cambiar respiradero de los ejes				x				x
50	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento								x
51	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs								x

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR
NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO.
EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 250 horas de operación cambiar aceite y filtros de transmisión, además cambiar aceite en diferencial y mandos finales

Lubricantes Utilizados:				Filtros utilizados en el mantenimiento				
Tipo	Compartimiento	Marca	Galones	Tipo	Cantidad	Número de parte	Tipo	Cantidad
	Motor			Ac. Motor	1	12-0716	A/C 1 año	
	Transmisión			Comb. 1 año	1	326-1643	A/C 2 años	
	Rueda delantera			Comb. 2 años	2	12-0719		
	Hidráulico			Transmisión				
	Dirección			Dirección				
	Diferenciales			Aire 1 año	1	142-1340		
	Mandos finales			Aire 2 años				

OBSERVACIONES:

Muestra Aceite Motor: MM cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MM cada 1,000 y 2,000 hrs
Muestra Aceite transmisión y convertidor: MT y MC cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de mandos finales: MMF cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs
Muestra Aceite de diferenciales: MD cada 500, 1,000, 1,500 y 2,000 hrs

740B - LYE - PM-1

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por